

株式会社ジェイコム千葉 らーばんねっとセンターからのお知らせ

地上デジタル放送、FMラジオ放送の チャンネルラインアップ変更に伴う チャンネル再設定のご案内

別紙でご案内の通り、2024年7月以降よりJ:COMサービス切替に伴うメンテナンス作業を実施いたします。メンテナンス作業日時以降、お持ちのテレビ、録画機器及びセットトップボックス（ご利用の方のみ）においては地上デジタル放送のチャンネル再設定をお願いいたします。

お客さまには大変ご迷惑をおかけしますが、今後もサービス向上に努めて参りますので、何とぞご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

敬具

地上デジタル放送(変更後)		
チャンネル番号	現行の放送チャンネル 【メンテナンス作業前】	変更後の放送チャンネル 【メンテナンス作業後】
地デジ3ch	テレビ埼玉	メンテナンス作業後 放送終了となります <small>※千葉テレビ放送、テレビ神奈川は引き続きご覧いただけます。</small>
地デジ10ch	コミュニティチャンネル 「らーばんチャンネル2」	J:テレ
地デジ11ch	コミュニティチャンネル 「らーばんチャンネル1」	J:COMチャンネル

FMラジオ放送(変更後)	
放送局	変更後の周波数 【メンテナンス作業後】
bayfm	76.7MHz
NACK5 <small>NEW</small>	77.5MHz
TOKYO FM	78.3MHz
NHK-FM(千葉)	78.9MHz
NHK-FM(東京)	83.2MHz
J-WAVE	83.8MHz
Fm yokohama	84.3MHz
InterFM897 <small>NEW</small>	86.0MHz

再設定の方法の詳細は裏面をご確認ください



2024年7月以降のメンテナンス作業終了後、変更となります。

チャンネル再設定の手順

チャンネル再設定の手順確認方法

テレビ・録画機器:「お持ちのテレビ・録画機器のチャンネル再設定方法」をご確認ください。

● セットトップボックス(パナソニック製STB TZ-LS300Pの場合)

操作一覧 ▶ 設定する ▶ 設置設定 ▶ チャンネル設定 ▶ 地上デジタル ▶ 初期スキャン

※セットトップボックスのメーカー・機種によってチャンネル再設定方法が異なる場合がありますので、取扱説明書をご参照ください。

お持ちのテレビ・録画機器のチャンネル再設定方法

ご利用の機種によりチャンネル再設定(初期スキャン)方法が異なる場合があります。

詳しくは各メーカーホームページ、取扱説明書をご確認ください。

代表的なメーカー、テレビ機種のチャンネル再設定方法は以下をご参考ください。

● パナソニック VIERA(ビエラ)

メニュー ▶ 機器設定 ▶ 設置設定 ▶ チャンネル設定 ▶ 地上デジタル ▶ 初期スキャン

● シャープ AQUOS(アクオス)

ホーム ▶ 設定 ▶ テレビ放送設定 ▶ 地上デジタル自動 ▶ 初期スキャン

● ソニー BRAVIA(ブラビア)

ホーム ▶ 設定 ▶ 視聴設定 ▶ 放送受信設定 ▶ チャンネル設定 ▶ 地上・自動チャンネル設定 ▶ 初期スキャン

● 東芝 REGZA(レグザ)

設定 ▶ 放送受信設定 ▶ 地上デジタル設定 ▶ 地上デジタルスキャン設定 ▶ 初期スキャン

● その他注意事項

録画予約について

各チャンネルの録画予約・視聴予約が無効になる場合がありますので、再度予約をお願いいたします。

EPG(電子番組表)について

チャンネル再設定終了後、順次表示されますが、表示に数分間かかります。

「らーばんねっと」の
お問い合わせは

株式会社ジェイコム千葉 らーばんねっとセンター

みんなみようゴーゴー!



0120-373455

24時間受付
[年中無休]

らーばんねっと



<https://www.rurbannet.ne.jp>

※発信者番号を非通知に設定されている場合は、0120の前に「186」を付けてお電話ください。 ※2024年4月末現在(一部除く)。 ※住所や建物によっては利用いただけない場合があります。 ※会社名・製品名・サービス名は、各社の登録商標または商標。一部申請中のものを含む。 ※画像・イラストはすべてイメージ。

お問い合わせコード CB240605